

Wartung der Messer

Für ein gutes Schneideergebnis sollten die Messer stets scharf sein. Sie können deshalb mit einem Abziehstein wieder geschärft werden. **Besonders empfehlen wir, Scharten und Grate, die durch Steine oder ähnliches entstehen können, immer gleich zu egalisieren bzw. glatt zu feilen.** Überstehende Grate können sonst zum Blockieren der Messer führen.

Reinigen Sie die Grasschere nach jeder Benutzung. Ölen Sie die Messer vor und nach dem Gebrauch mit Maschinenöl oder Sprühschmieröl.

Bei zu großer Beschädigung oder zu stumpfen Messern, empfehlen wir den kompletten Messersatz zu tauschen. Die Montage von Ersatzmessern ist in der Bedienungsanleitung im Kapitel „9 Wartung & Reinigung -> 9.1 Wechseln der Messer“ ausführlich erklärt.

Bei Reparaturen nur Original GLORIA Ersatzteile verwenden!
<https://shop.gloria-garten.com/de/>